



Návod k použití

GRIL

R-250



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

### Upozornění

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo nejsou podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Spotřebič uložte mimo dosah dětí. Pokud by se spotřebič dostal do rukou dětí bez dozoru, mohlo by dojít k poškození přístroje nebo ke zranění dítěte.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umísťte na rovný a suchý povrch.

- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Před vsunutím nastavitelného ovládače teploty (dále již pouze VHT: Variable Heat Controller) do zdířky grilu se ujistěte, že je zdířka zcela suchá. Vytřete vnitřek zdířky suchým hadříkem.
- Vždy se přesvědčte, že VHT je řádně zastrčen do zdířky před zapojením do sítě. Vždy ho vypněte a odpojte ze sítě před vyjmutím z grilu.
- Vždy vyjměte napájecí šňůru grilu ze sítě, kdykoliv se pokoušíte přesunout grill.
- Neponořujte přívodní šňůru VHT do vody nebo žádné jiné tekutiny.
- Tento gril může být používán pouze s VHT. S žádným jiným ovladačem ani konektorem.

- Nešahaňte na horké plochy. Používejte ucha na stranách grilu. Ujistěte se, že části grilu jsou dostatečně vychladlé před uchopením.
- Používáte-li plastické nádoby, nenechávejte ho v kontaktu s plotnou grilu.
- Při vnitřním použití se doporučuje zajistit odpovídající odsávání pachů. Za pomoci ventilátoru nebo digestoře.
- Při venkovním použití umístěte gril vždy pod chráněnou stříšku.
- Nenechávejte přístroj bez dohledu, pokud je zapnutý.
- Nenechte napájecí šňůru v kontaktu s horkou plochou nebo nedopusťte její zamotání.
- **Varování: Nikdy nenamáčejte přívodní šňůru, zástrčku nebo nastavitelný ovladač teploty do vody nebo jiné tekutiny. Tento gril musí být používán pouze s originálním napájením - termostatem, který je součástí výrobku. Nikdy nepoužívejte jiný napájecí kabel - termostat.**
- **Výstraha: V tomto spotřebiči se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobné palivo!**

### **Užitečné rady**

- Velká nepřilnavá deska zajišťuje, že se jídlo nepřichytává a minimalizuje spotřebu oleje při vaření. To je ideální k zajištění zdravého netučného jídla, minimalizuje čištění. Kromě všech nepřilnavých povrchů je gril tvořen také vysoce kvalitním plastem. Žebrová část plátu grilu je ideální na jakoukoliv úpravu masa, přičemž rovný díl je vhodný na přípravu palačinek, zeleniny nebo různých menších či řidších jídel.

- Studená základna grilu umožňuje bezpečné ovládání grilu na stole.
- Odnímatelný odkapávací tác zachytává všechny stékající šťávy. Snadno se vyjímá a čistí.
- Nepotřebuje žádné extra protiskluzové nožičky k zajištění stability.
- Skleněná poklička chrání před prskáním.
- Rovná plocha grilu hřeje více a rychleji než žebrovaná. Je to užitečná rada, pokud vaříte na etapy.
- Doporučuje se potraviny potírat marinádou až při konci grilování. Především pokud marináda obsahuje cukr. Jinak se spálí před tím, než bude pokrm hotový.
- Pokud grilujete různé pokrmy v řadě za sebou, odstraňte jejich zbytky do odkapávače a setřete nečistoty papírovým ubrouskem. Pokud se chystáte grilovat mořské plody, pokapejte nejprve grilovací plát citrónem, aby jejich pach nenasákl do dalšího pokrmu.

### **Před prvním použitím**

- Vybalte výrobek ze všech ochranných obalů a vyjměte z něj veškeré propagační materiály a vše, co není součástí grilu.
- Omyjte pečicí plochu grilu v horké mýdlové vodě. Používejte jemný čistící prostředek. Pečlivě osušte.
- Ujistěte se, že výrobek je zcela a řádně sestaven.
- Potřete plotnu grilu malým množstvím oleje napuštěným do papírového ubrousku.

## Návod k použití

1. Umístěte odkapávací táč do základny.
2. Ujistěte se, že grilovací plát je správně umístěn na základně a gril je postaven na rovné suché ploše.
3. Zastrčte VHT (termostat) do zástrčky na grilovacím plátu.
4. **Pozor:** Na jedné straně podstavce je čep s otvorem. Na tento čep je nutné nasadit tu stranu grilovací plotny, na které se nachází konektor. Tento čep pak zvedne bezpečnostní pojistku na konektoru. Následně lze zasunout napájecí kabel s termostatem.
5. Napájecí šňůru zapojte do sítě a zapněte gril.
6. Předehřejte gril na nejvyšší teplotu přibližně po dobu asi deseti minut, dokud světélko Heating 'ON' (Hřání – zapnuto) nezhasne.
7. Nastavte teplotu podle potřeby.
8. Po použití vypněte VHT do '0' pozice.
9. Vypojte přístroj ze sítě.

## Čištění a údržba

- Nikdy přístroj neponořujte do vody nebo nečistěte ho pod tekoucí vodou. Pro čištění použijte navlhčený hadřík.
- Otřete desky pomocí kuchyňského papíru a poté mírně navlhčeným hadříkem.
- Nikdy nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty na nepřilnavý povrch grilovacích desek. Povrch by se mohl poškrábat nebo zcela poškodit.

- K čištění grilu nebo jeho částí nepoužívejte drátěnku, brusné čisticí prostředky, benzín nebo ředidla.
- Skladujte přístroj na suchém místě a především mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní, mohou poškrábat nepřilnavou plochu plátu grilu. Místo toho používejte dřevěné nebo kvalitní plastické náčiní.
- Nikdy nenechávejte plastické kuchyňské náčiní v kontaktu s horkou plochou grilu.
- Po použití vypněte VHT (termostat) do „0“ pozice, vypněte gril, vypojte ho ze sítě a vyndejte VHT ze zdířky grilu. Nechte plát grilu vychladnout před přenášením.

### Grilovací plát a podstavec

- Plát grilu může být omýván v mýdlové vodě jemným hadříkem.
- Gril ani jeho části nemyjte v myčce na nádobí!
- Podstavec čistěte v horké mýdlové vodě, používejte jemný hadřík.
- **Poznámka:** Nepoužívejte drsné a hrubé materiály k čištění plátu nebo podstavce, mohla by se porušit povrchová nepřilnavá plocha.

### Tác k odkapávání

Tác čistěte mýdlovou vodou a jemným hadrem.

### Nastavitelný ovladač teploty (VHT)

- Pokud je to nutné, očistěte VHT lehce navlhčeným hadříkem a poté osušte.
- Před vsunutím nastavitelného ovládače teploty do zdířky grilu se ujistěte, že je zdířka zcela suchá. Vytřete vnitřek zdířky suchým hadříkem.
- **Varování:** Nikdy nenamáčejte přívodní šňůru, zástrčku nebo nastavitelný ovladač teploty do vody nebo jiné tekutiny. Tento gril musí být používán pouze s **originální nástrčkou (VHT), která je součástí výrobku. Nikdy nepoužívejte jinou nástrčku.**
- **Výstraha:** V tomto spotřebiči se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobné palivo!

### Skladování

- Termostat (VHT) skladujte na bezpečném místě. Neupustěte ho na zem, poškodí se.
- Pokud se tak stane a VHT se poškodí, okamžitě ho přineste do nejbližšího autorizovaného servisního centra ke kontrole, opravě nebo výměně.
- Před skladováním gril vždy pečlivě osušte. Ujistěte se, že gril je správně sestaven, tzn. základna, odkapávač a grilovací plát, popřípadě skleněné víko.
- Skladujte na rovné ploše.



**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	2200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.